



# Glassverket idrettsforening

Barneidrett - Håndball - Fotball - Ski

## **BRANNINSTRUKS FOR GLASSVERKET IDRETTSHALL**

**Ved brannalarm:** Alle går straks ut av bygningen. Lukk alle dører og vinduer og følg anvisning fra hallvakt/leder. Brannalarm må alltid respekteres!

**Når det brenner:** Hvis brann oppdages før varslingsanlegget, slå inn nærmeste håndmelder. Meld fra til andre du ser, og ring brannvesenet på **tlf. 110.** Sørg for at alle kommer seg ut. Hjelp brannvesenet med evakueringen. Prøv å slukke med husbrannslange eller håndslukkingsapparat. Du kan også prøve å kvele brannen med teppe og lignende.

Du må selv avgjøre rekkefølgen av ovennevnte punkter ut ifra situasjonen.

Du må alltid sørge for å tilkalle hjelp.

Lukk alle dører så brann og røyk sprer seg minst mulig.

### **Hold deg alltid orientert om fig.:**

- Rømningsveier
- Slukkeutstyrets plassering
- Håndslukkeapparatets bruksanvisning
- Anvisningstavle for Brannalarmanlegg
- Oppmøtested ved evakuering (Rundkjøringen nede ved Åskollen barneskole)